


NOS PASSE-SEUILS DE PORTE PATIO EN 2 COMPOSANTES



1

PARTIE INTÉRIEURE (AVEC PALETTE PIVOTANTE)

Longueur descente	Hauteur seuil intérieur (A)	Largeur palette (C)	N° produit	Prix
24"	2.5" à 4.5"	27"	F07006	
		32"	F07007	
30"	3" à 5"	27"	F07008	
		32"	F07009	
36"	3.5" à 5.5"	27"	F07010	
		32"	F07011	
42"	4" à 6"	27"	F07012	
		32"	F07013	




ATTENTION

- Pour un meilleur fonctionnement de la palette, ajouter 0,25" à la mesure (A) réelle, pour sélectionner votre passe seuil.
- Prévoyez une zone de dégagement minimum de 36" après le passe seuil (descente).



2

PARTIE EXTÉRIEURE (QUI REÇOIT LA PALETTE)

Longueur descente	Hauteur seuil extérieur (B)	N° produit	Prix
24"	2.5" to 4.5"	F07014	
30"	3" to 5"	F07015	
36"	3.5" à 5.5"	F07016	
42"	4" à 6"	F07017	



PRISE DE MESURES



- (A) Hauteur du sol intérieur (niveau haut du rail)
- (B) Hauteur du sol extérieur
- (C) Ouverture de porte *
- (D) La mesure D doit être de 11" ou moins

*32" ou plus = palette 32"
moins de 32" = palette 27"


NOS PASSE-SEUILS DE PORTE STANDARD EN 2 COMPOSANTES



1

PARTIE INTÉRIEURE (SOUS LA PORTE)


Longueur descente	Hauteur seuil intérieur (A)	N° produit	Prix
6"	0.25" à 1.25"	F07024	
12"	0.25" à 1.5"	F07018	
18"	1.5" à 2.5"	F07019	
24"	2.5" à 4.5"	F07020	
30"	3" à 5"	F07021	



2

PARTIE EXTÉRIEURE (SUR LE SEUIL)

Longueur descente	Hauteur seuil extérieur (B)	N° produit	Prix
24"	2.5" to 4.5"	F07002	
30"	3" to 5"	F07003	
36"	3.5" à 5.5"	F07004	
42"	4" à 6"	F07005	



PRISE DE MESURES

- (A) Hauteur du sol intérieur (sans le coupe froid du seuil)
- (B) Hauteur du sol extérieur

ATTENTION

Prévoyez une zone de dégagement minimum de 36" après le passe-seuil (descente).